Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de cette théière et de son réchaud en fonte. Cet ensemble est non seulement esthétique mais permet également d'emmagasiner la chaleur. Ainsi votre thé reste chaud plus longtemps.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Théière asiatique en fonte 0,9 litre avec couvercle et filtre
- Réchaud en fonte avec support
- Mode d'emploi

Accessoire requis (non fourni) : 1 bougie chauffe-plat

Utilisation
1. Placez le réchaud sur une surface plane et ignifuge. Attention ! Le réchaud devient très chaud pendant l'utilisation.
2. Retirez le support et placez une bougie chauffe-plat au centre du réchaud.
3. Allumez la bougie à l'aide d'un allume-gaz ou d'une longue allumette, puis replacez le support sur le réchaud.
4. Avant la première utilisation, rincez la théière à l'eau chaude. Séchez ensuite l'intérieur et l'extérieur de la théière en utilisant un chiffon sec.
5. Placez le thé en feuilles dans le filtre. Utilisez uniquement du thé noir ou du thé vert. Pour connaître la quantité à utiliser, la durée d'infusion et la température de l'eau, référez-vous aux indications se trouvant sur l'emballage du thé.
6. Placez le filtre dans la théière.
7. Versez de l'eau bouillante dans la théière. Attention ! Risque de brûlure ! (Si vous utilisez du thé vert, veillez à ce que l'eau soit à la bonne température.)
8. Laissez ensuite le thé infuser.
9. Replacez ensuite le couvercle sur la théière.
10. Une fois la durée d'infusion du thé écoulée, ouvrez le couvercle et retirez le filtre de la théière.
11. Posez la théière sur le support afin d'en maintenir le contenu au chaud.
12. Placez le réchaud sur une surface plane et ignifuge.

Nettoyage et entretien
- La théière et le réchaud ne résistent **pas au lave-vaisselle**.
- Avant la première utilisation, rincez plusieurs fois la théière à l'eau chaude. Laissez l'intérieur bien sécher en laissant le couvercle ouvert. Séchez l'extérieur à l'aide d'un chiffon doux.
- Si besoin, rincez le réchaud à l'eau chaude puis séchez-le soigneusement.
- Pour le nettoyage de la théière et du réchaud, n'utilisez pas de produit agressif, d'éponge abrasive ou de brosse de nettoyage.
- À l'intérieur de la théière se trouve un revêtement en émail. Avec le temps se forme un dépôt spécifique, ou patine, très apprécié des amateurs de thé. Celui-ci empêche également que le thé ne devienne amer. C'est pourquoi vous devez utiliser pour le nettoyage uniquement de l'eau chaude et si possible pas de liquide vaisselle. Sinon, la patine ne peut pas se former.
- Séchez la théière soigneusement après chaque utilisation, afin d'éviter la formation de rouille sur la surface en fonte.
- Évitez le contact avec l'huile ou le sel, car ceux-ci peuvent endommager la surface du réchaud ou de la théière.
- Pour l'entretien de la surface en fonte ou si de la rouille apparaît, il est recommandé d'appliquer régulièrement quelques gouttes d'huile alimentaire en frottant avec un chiffon doux.
- Ne laisser pas de reste d'eau ou de thé dans la théière de manière prolongée.

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Placez toujours le réchaud sur une surface plane et ignifuge.
- Lorsque vous utilisez le produit sur une plaque de cuisson équipée d'une surface en verre, posez-le avec précaution afin d'éviter de rayer la surface. Ne faites jamais glisser le réchaud sur une surface en verre, car cela pourrait endommager le dessous du réchaud et la surface en verre.
- Ne laissez jamais le réchaud sans surveillance lorsque la bougie chauffe-plat est allumée.
- Posez sur le réchaud uniquement des théières et objets similaires qui résistent au feu, jamais de récipient en plastique.
- Ne touchez pas le réchaud lorsque la bougie chauffe-plat est allumée. Une fois la bougie éteinte, laissez-le refroidir pendant au moins 30 minutes avant de le manipuler. Risque de brûlure !
- Lorsque la théière se trouve sur le réchaud, ne la saisissez que par la poignée. Laissez-la refroidir après l'utilisation. Risque de brûlure !
- Éteignez la bougie chauffe-plat lorsque vous n'utilisez plus le réchaud pour le maintien au chaud.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

© 05/2014 - LE/MB//EX:JaW//LS
PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen / Allemagne